Пневмоприводы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hsl.nt-rt.ru || эл. почта:hls@nt-rt.ru

ПНЕВМОПРИВОДЫ ТИПА ХСЛ ПП ДЛЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ DN 50...100 ММ, PN 8,0...16,0 МПА

Пневмоприводы типа ХСЛ ПП предназначены для управления шаровыми кранами DN 50, 80, 100 мм, PN от 8,0 до 16.0 МПа на трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред.

Среда управления – транспортируемая среда (неагрессивный природный газ или воздух из автономного источника).

Температура рабочей среды - от -10˚С до +80˚С, кратковременно до +100ºС

Климатическое исполнение:

- для умеренного климата У1
  (температура окружающей среды от -45˚С до + 40˚С)
- для умеренного и холодного климата УХЛ1
  (температура окружающей среды от -60˚С до + 40˚С)

Присоединение пневмопривода к крану – согласно ISO 5211, либо по запросу заказчика.

Усилие на рукоятке встроенного механического ручного дублера – не более 450 Н

ПНЕВМОПРИВОД —
КАК РЕШЕНИЕ

№	Наименование	Крутящий момент, Н х М				Масса, кг
		Pn 8,0 МПа	Pn 10,0 МПа	Pn 12,0 МПа	Pn 16,0 МПа	
1	ХСЛ ПП 50.10	250	250	–	–	23
2	ХСЛ ПП 50.16	250	250	400	500	23
3	ХСЛ ПП 80.10	620	760	–	–	30
4	ХСЛ ПП 80.16	620	760	960	1200	30
5	ХСЛ ПП 100.10	1060	1300	–	–	30
6	ХСЛ ПП 100.16	1060	1300	1600	2000	30

Технические характеристики пневмоприводов типа ХСЛ ПП соответствуют требованием СТО Газпром 2-4.1-212-2008, изготавливаются и поставляются в соответствии с техническими условиям ТУ 3791-005-69318974-2013.

В конструкции приводов использованы преимущественно проверенные технические решения, испытанные временем и многолетним опытом эксплуатации на различных объектах, в том числе на объектах ПАО «Газпром».
По требованию заказчика возможны варианты комплектования пневмоприводов различными блоками управления: ЭПУУ, БУК.

Напряжение управляющего сигнала, В – 110 либо 24, 220.
Гарантийный срок эксплуатации пневмоприводов типа ХСЛ ПП – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hsl.nt-rt.ru || эл. почта:hls@nt-rt.ru